

BEKABELINGSSCHEMA VOOR PLAFONDAUTOMAAT

Bij plaatsing van een plafondautomaat moet men rekening houden met de dagmaat van de sectionaalpoort.
Vanaf een bepaalde dagmaathoogte moet men een verlengstuk of een andere looprail plaatsen, afhankelijk van het merk van de automatisatie.
Onderstaand schema geeft een voorbeeld van een plaatsing van een Beninca plafondautomatisatie.

