
510LV24D_04

51OLV24D Codebediendeel met aparte decoder



Hoofdeigenschappen

Dit codeklavier is uitgerust met een apart decodersysteem op laagspanning (**24 Vdc**).
Dit type is geschikt voor het schakelen van **1 relais**, met **5 verschillende codes**.
De codes kunnen gemanipuleerd worden via het klavier. Elke code kan max. **6 cijfers** bevatten.
De codes blijven uiteraard bewaard bij eender welke stroomonderbreking.
Het systeem is tevens beveiligd met een **MASTERCODE.** (standaard 11111)

Tussen decoder en klavier zijn slechts 2 kabeltjes nodig. Iedere decoder alsook het klavier hebben een unieke sleutel, deze horen dus bij elkaar. De gebruiker kan deze sleutel veranderen. (niet noodzakelijk!)

Mastercode: …… (standaard 11111)

Polariteit tussen decoder en klavier heeft geen belang bij de aansluiting (2 kabeltjes).
De relaisuitgang is een **potentiaalvrij wisselcontact**.

Algemene bediening


Bij gebruik zal na het intoetsen van de juiste code gevolgd door een druk op het 'klokje', de groene led gaan branden.De relais zal gedurende 1 sec. gaan bekrachtigen.
Bij iedere druk zal de gele LED (links op het codeclavier) oplichten, ter bevestiging.

Zolang de groene LED actief blijft, kan men op eender welke toets drukken om nog een commando te geven. Op die wijze kan men de beweging van de poort vlug stopzetten of omkeren zonder nogmaals de code te moeten ingeven. (na 20 sec. nadat de laatste druk op een toets is geweest zal het codeklavier terug vergrendelen.)

Wil men de vergrendeling vervroegen zonder 20 sec. te moeten wachten, kan men ook voortijdig op het 'klok' symbooltje drukken.


OPGELET!
Bij een onjuiste code zal de rode LED oplichten, na een aantal seconden zal deze uitgaan. Een nieuwe code kan dan pas terug ingevoerd worden.
Na 5 verkeerde codes zal het systeem zichzelf gedurende 1 minuut uitschakelen, om inbrekers te ontmoedigen.

Programmatie **nieuwe GEBRUIKERSCODE**:



OPM.!: Eerst dient men de code aan geheugenpositie '1' gekoppeld te programmeren, codes overeenkomend met positie 2-5, dienen een gelijke hoeveelheid aan cijfers te hebben!

Programmatie **nieuwe MASTERCODE**:




RESETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN:

Sluit de spanning af. Hou een permanent magneet ter hoogte van de '9' toets terwijl men de spanning weer opzet.

De MASTERCODE is terug '11111'. De standaardcode '1234' is terug actief.

Om het juiste gebied te detecteren, kan men de magneet terwijl de spanning actief is, ter hoogte houden van de '5-7-9' toets, de rode LED zal immers oplichten.

Aansluitschema:



Programmatie **nieuwe SLEUTELCODE**:

Druk op '**P**'	P= PROGRAMMATIE
Rode LED knippert	
Voer MASTERCODE in, en druk op 'klokje'	Standaard 5 x 1 '11111'
Druk op 'P'	Rode en groene LED gaan knipperen
Druk nogmaals op 'P'	Rode LED zal knipperen
Voer de SCHLUSSELCODE in, gevolgd door 'klokje'	Zie stickertje op de relais van de decoder SCHLÜSSEL ook eventueel voorafgaande nullen indrukken